

BURAN



Напольный газовый котел

Технический паспорт

Руководство по эксплуатации, установке
и техническому обслуживанию



BURAN КСГ-7,5 В/10 В/12,5 В/16 В/20 В/25 В/30 В/35 В/40 В/50 В/60 В
BURAN КСГВ-12,5 В/16 В/20 В/25 В

- Для правильной эксплуатации напольного газового котла внимательно прочитайте данное руководство.
- Всегда храните данное руководство в доступном месте.
- В целях повышения качества изделия, информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.
- В данном руководстве изображения могут не соответствовать изделию, которое Вы приобрели.



БУР-00.00.000ПС


ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Тел: 8 (800) 333 00 82
МЕЖДУГОРОДНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО
www.kotel-buran.ru

СЕРВИС



ДАТА ПРОИЗВОДСТВА КОТЛА

Дата производства котла указана в серийном номере. Наклейка с серийным номером находится на боковой стенке котла, на упаковке, а также в комплекте с документами.



Год	00-99
2016	16
2017	17
2018	18
2019	19
2020	20
2021	21
2022	22
2023	23
2024	24
2025	25
2026	26



Месяц	01-12
январь	01
февраль	02
март	03
апрель	04
май	05
июнь	06
июль	07
август	08
сентябрь	09
октябрь	10
ноябрь	11
декабрь	12

ВНИМАНИЕ!

При проведении сварочных работ на подводящем газопроводе, во избежание попадания брызг металла и потока раскаленных газов внутрь блока управления, автоматику необходимо отсоединить от газопровода.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие требования.....	4
2. Назначение.....	5
3. Технические данные.....	5
4. Комплект поставки.....	9
5. Требования безопасности.....	9
6. Устройство и работа котла.....	11
7. Указания по монтажу.....	22
8. Техническое обслуживание котла.....	31
9. Возможные неисправности и методы их устранения	32
10. Настройка газового клапана.....	36
11. Перевод котла для работы на сжиженном углеводородном газе (СУГ).....	38
12. Правила упаковки, транспортировки и хранения	39
13. Сведения об утилизации	39
12. Свидетельство о приемке	40

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прежде чем произвести монтаж, пуск в работу и начать эксплуатацию котлов BURAN КСГ/КСГВ (далее по тексту – котлы) внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Нарушение приведенных ниже требований может не только привести к некорректной работе котла и его повреждению, но и к несчастному случаю. Котлы работают в автоматическом режиме по поддержанию заданной температуры теплоносителя в системе отопления и аварийному отключению подачи газа в следующих ситуациях:

- при погасании пламени на запальной горелке;
- при отсутствии тяги.

Для обеспечения высокой стойкости к резким перепадам температуры, теплообменник котла выполнен из стали.

Теплообменная часть котла выполнена в виде жаровых труб с турбулизаторами. Основные горелки из жаростойкой нержавеющей стали выполнены с щелевыми пазами и обеспечивают низкофакельное равномерное тепловое поле.

Стабилизатор давления газа, встроенный в газовый блок, обеспечивает стабильную теплопроизводительность котла с оптимальными параметрами горения газозоудной смеси независимо от давления газа в сети.

Тягопрерыватель (стабилизатор тяги) обеспечивает стабильное разрежение в топке без дополнительной регулировки при изменении погодных условий. Котлы модели КСГВ имеют контур горячего водоснабжения (ГВС).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Технические и организационные решения для проектирования, обустройства, монтажа и эксплуатации газового отопительного оборудования, обеспечивающие безопасную работу, должны выполняться в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», строительными нормами и правилами, действующими в стране покупателя.

1.2. Установка котла должна производиться специализированной сервисной организацией, имеющей право на данный вид работ, по действующим правилам и нормам в соответствии с проектом, утвержденным управлением газового хозяйства.

1.3. При приобретении котла в торговой организации необходимо проверить его комплектность, отсутствие наружных механических повреждений, наличие штампа магазина и даты продажи в гарантийном талоне.

1.4. При нарушении пользователем правил, изложенных в настоящем Руководстве, котел гарантийному ремонту не подлежит.

1.5. Завод-изготовитель оставляет за собой право на совершенствование конструкции, поэтому в конструкцию котла, могут быть внесены изменения, не ухудшающие его работу.

1.6. Внимание! Устанавливать запорную арматуру между напорной линией котла и расширительным баком или элементами безопасности - запрещается! Внимание! Устанавливать котел в приямок и закрывать посторонними предметами проем между полом и котлом по высоте установленных ножек - запрещается!

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Котел BURAN КСГ(КСГВ) изготовлен в соответствии с ТУ 4931-001-25331063-96. Котел предназначен для теплоснабжения жилых домов, оборудованных системой водяного отопления с рабочим давлением теплоносителя до 0,3 МПа (3,0 кгс/см²) и температурой до 95°C с принудительной или гравитационной (естественной) циркуляцией теплоносителя с автоматическим поддержанием заданной температуры теплоносителя.

2.2. Котел собран на заводе-изготовителе для работы на природном газе низкого давления по ГОСТ 5542-87. Порядок перевода котла на работу на сжиженном углеводородном газе (СУГ) указан в разделе 11 данного руководства. По способу удаления продуктов сгорания и подводу воздуха для горения котел выполнен по типу В 11BS.

2.3. Вид климатического исполнения котла - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. При номинальном давлении и теплоте сгорания природного газа 35570 ± 1780 кДж/м³ (8500 ± 425 ккал/м³) работа котлов характеризуется показателями, указанными в таблице 1.

Котлы изготавливаются:

- BURAN КСГ-7,5 В/10 В/12,5 В/16 В, BURAN КСГВ- 12,5 В/16 В (рис.2) - с газовым блоком 630 EUROSIT (рис. 3);
- BURAN КСГ-7,5 В/10 В/12,5 В/16 В/20 В, BURAN КСГВ- 12,5 В/16 В/20 В (рис.8) - с газовым блоком САБК-АТ (рис.9);
- BURAN КСГ- 20 В/25 В/30 В; BURAN КСГВ- 20 В/25 В (рис.4) - с газовым блоком 710 MINISIT (рис. 5);
- BURAN КСГ-25 В/30 В/40 В, BURAN КСГВ-25 В (рис.10) - с газовым блоком САБК-ТР (рис.11).
- BURAN КСГ- 35 В/40 В/50 В/60 В (рис.6) - с газовым блоком 820 NOVA MV (рис. 7).

Таблица 1

Модель одноконтурного котла BURAN KCG	7,5 В	10 В	12,5 В	16 В	20 В	25 В	30 В	35 В	40 В	50 В	60 В
Тепловая мощность газого- релочного устройства	9	12	15	19	24	30	35	40	45	55	65
Номинальная теплопроизво- дительность, кВт	7,5	10	12,5	16	20	25	30	35	40	49,9	60
КПД, не менее, %	90										
Топливо*	Природный газ по ГОСТ 5542										
Давление газа перед котлом, Па: - ном/мин/макс	1300 / 600 / 3000										
Расход газа (при работе на максимальной мощности), куб.м/час	0,89	1,16	1,44	1,78	2,3	2,8	3,4	3,9	4,6	5,8	6,5
Разряжение в дымоходе, Па	5...15										
Теплоноситель	Вода по ГОСТ 21563-93										
Параметры теплоносителя:											
- макс.рабочее давление, МПа	0,3										
- макс. температура, град.С	95										
Присоединительные размеры патрубков:											
- к системе отопления	G1 ½ (Ду 40 мм)					G2 (Ду 50 мм)					
- к газовой магистрали	G ½ (Ду 15 мм)					G ¾ (Ду 20 мм)					
Диаметр дымоотводящего патрубка котла, мм	95		115		135		155			215	
Диаметр подсоединяемого дымохода, мм	100		120		140		160			220	
Вес котла (брутто), кг	45	46	55	57	74	79	81	105	110	146	149

* Перевод на сжиженный углеводородный газ возможен при использовании комплекта СУГ

Модель двухконтурного котла BURAN КСГВ	12,5 В	16 В	20 В	25 В
Тепловая мощность газогорелочного устройства	15	19	24	30
Номинальная теплопроизводительность, кВт	12,5	16	20	25
КПД, не менее, %	90			
Топливо*	Природный газ по ГОСТ 5542			
Давление газа перед котлом, Па: - ном/мин/макс	1300 / 600 / 3000			
Расход газа (при работе на максимальной мощности), куб.м/час	1,44	1,78	2,3	2,8
Разряжение в дымоходе, Па	5...15			
Теплоноситель	Вода по ГОСТ 21563-93			
Параметры теплоносителя:				
- макс.рабочее давление, МПа	0,3			
- макс. рабочее давление воды в ГВС, МПа	0,6			
- макс. температура, град.С	95			
Расход горячей воды через ГВС при перепаде температуры на 35 ⁰ С, л/час	210	300	360	500
Присоединительные размеры патрубков:				
- к системе отопления	G1 ½ (Ду 40 мм)		G2 (Ду 50 мм)	
- к газовой магистрали	G ½ (Ду 15 мм)			G¾(Ду20мм)
- к ГВС	G ½			
Диаметр дымоотводящего патрубка котла, мм	115	115	135	135
Диаметр подсоединяемого дымохода, мм	120	120	140	140
Вес котла (брутто), кг	52	57	75	80

* Перевод на сжиженный углеводородный газ возможен при использовании комплекта СУГ

3.2. Габаритные размеры моделей котлов и расположение присоединительных патрубков представлены на рис. 1.




Рисунок 1 - Общий вид, габаритные и присоединительные размеры котлов BURAN КСГ (КСГВ)

Модель котла BURAN	Размеры, мм								
	A	B	C	D	E	F	G	H	
КСГ-7,5 В	450	350	180	95	210	400	1½"	760	330
КСГ-10 В	450	350	180	95	210	400	1½"	760	330
КСГ(КСГВ) -12,5 В	450	350	180	115	210	480	1½"	850	330
КСГ(КСГВ) -16 В	450	350	180	115	210	480	1½"	850	330
КСГ(КСГВ) -20 В	560	430	220	135	225	465	2"	850	320
КСГ(КСГВ) -25 В	560	430	220	135	225	465	2"	850	320
КСГ-30 В	560	430	220	155	225	465	2"	850	320
КСГ-35 В	630	500	260	155	250	520	2"	930	350
КСГ-40 В	630	500	260	155	250	520	2"	930	350
КСГ-50 В	710	580	260	215	145	620	2"	930	350
КСГ-60 В	710	580	260	215	145	620	2"	930	350

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Комплект поставки котла приведён в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
1. Котел	1
2. Технический паспорт, руководство по эксплуатации	1
3. Гарантийный талон	1
4. Акт гарантийного ремонта	2
5. Комплект наклеек с серийным номером котла	1
6. Упаковка	1

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Потребителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать котел при неисправном газовом блоке во избежание аварии, выхода из строя котла и несчастных случаев;
- самовольно без проектной документации устанавливать и запускать котел в работу;
- эксплуатировать котел на топливе с теплотой сгорания и давлением, отличными от указанных в разделе 3 данного руководства;
- выполнять розжиг котла, не проверив исходного состояния всех систем;
- включать котел при недостаточной тяге в дымоходе;
- включать котел при незаполненной системе отопления;
- эксплуатировать котел при недостаточной вентиляции в помещении;
- нагревать теплоноситель выше 95°C;
- отбирать горячую воду из системы отопления на бытовые нужды;
- эксплуатировать котел с проскоком пламени в смеситель основной горелки или отрывом пламени от горелки;

- пользоваться котлом при наличии утечки газа, течи воды, неисправном газовом блоке и других неисправностях;
- разбирать и ремонтировать котел собственными силами и средствами;
- использовать открытое пламя для контроля герметичности газовых соединений;
- оставлять работающий котел без наблюдения на длительное (более суток) время во избежание выкипания воды (теплоносителя) при неисправном датчике температуры воды или замерзания теплоносителя в зимнее время при срабатывании датчиков безопасности;
- допускать посторонних лиц и детей к обслуживанию котла.

5.2. Внимание! Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб или сертифицированными гибкими подводками для природного газа.

5.3. Техническое обслуживание котла должно производиться только обученным, квалифицированным персоналом с периодичностью, указанной в разделе 8.

5.4. В помещении котельной не должны находиться легковоспламеняющиеся материалы, громоздкие предметы, ухудшающие вентиляцию помещения.

5.5. Пуск котла производить только при заполненной теплоносителем отопительной системе.

5.6. Появление запаха газа свидетельствует об утечке, возникающей вследствие неисправностей котла или газопровода.

ВНИМАНИЕ! При появлении запаха газа:

- отключите котел, перекрыв газовый кран на газопроводе к котлу;
- не пытайтесь разжигать газовые приборы;
- не трогайте электрические переключатели;
- не пользуйтесь телефонами в здании;
- организуйте приточную вентиляцию (откройте, окна, дверь);
- немедленно позвоните в газовую службу с телефона из соседнего дома.

5.7. При неработающем котле все газовые краны должны быть закрыты, все элементы должны находиться в исходном положении.

5.8. При отравлении окисью углерода (угарным газом) первыми признаками являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, слабость, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций, внезапная потеря сознания.

Для оказания первой помощи необходимо:


- пострадавшего вывести на свежий воздух, вызвать врача, расстегнуть стесняющую дыхание одежду, дать понюхать нашатырный спирт, тепло укрыть, не давать уснуть;

– в случае отсутствия дыхания немедленно вынести пострадавшего в другое тёплое помещение со свежим воздухом и произвести искусственное дыхание, не прекращая его до прихода врача.

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОТЛА

6.1. Котел представляет собой сборную конструкцию, закрытую декоративными тонколистовыми панелями с теплоизоляцией, внутри которой располагаются:

- 1 – дымоход,
- 2 – верхняя крышка,
- 3 – жаростойкая теплоизоляция,
- 4 – дымоотводящая камера,
- 5 – турболизаторы,
- 6 – цилиндрическая часть теплообменника (**толщина стали - 2 мм**),
- 7 – теплоизоляция теплообменника,
- 8 – боковая стенка котла,
- 9 – жаровые трубы теплообменника (**толщина стали - 2 мм**),
- 10 – горелочные трубы,
- 11 – газогорелочное устройство,
- 12 – днище котла,
- 13 – отверстия притока вторичного воздуха,
- 14 – топочная камера,
- 15 – верхняя часть топочной камеры (**толщина стали - 3 мм**),
- 16 – газовый клапан SIT (Италия),
- 17 – передняя крышка (дверца) котла,
- 18 – верхняя часть теплообменника (**толщина стали - 3 мм**),
- 19 – термостат дымовых газов (датчик тяги),
- 20 – тягостабилизатор с защитой от задувания,
- 21 – декоративное кольцо.



6.2. Топка спереди закрыта фронтальным листом газогорелочного устройства (ГГУ)

6.3. На фронтальном листе ГГУ закреплен коллектор с соплами, установлена запальная горелка и закреплены основные горелки.

На фронтальном листе имеется смотровое окно для наблюдения за работой запальной и основными горелками. Сверху на резьбовой конец коллектора герметично вкручен газовой блок.

6.4. Теплообменник сварной, жаротрубный стальной. Теплообменная часть состоит из жаровых труб с турбулизаторами.

В задней части теплообменника расположены два штуцера для присоединения обратной и нагнетательной линии системы отопления.

На передней стенке расположена герметичная гильза для установки термобаллона датчика температуры газового блока и указателя температуры.

6.5. Сверху над теплообменником расположен дымосборник со стабилизатором тяги. В передней стенке дымосборника предусмотрена щель стабилизатора тяги и крепление датчика тяги.

Рассекатель стабилизатора тяги расположен внутри дымосборника. Он обеспечивает стабильное разрежение в топке котла без дополнительной регулировки и устойчивое горение пламени на основной горелке. Стабилизатор тяги исключает задувание запальной горелки при кратковременном опрокидывании тяги в дымовой трубе.

6.6. Обеспечение горячей водой для бытовых нужд (в котле КСГВ) осуществляется водоподогревателем ГВС, расположенным внутри корпуса в среде теплоносителя. Для обеспечения максимального выхода горячей воды рекомендуется обеспечить максимальную температуру нагрева теплоносителя. Для равномерного температурного режима снабжения горячей воды рекомендуется потребителю дополнительно использовать утепленный бак-аккумулятор на выходе горячей воды из контура ГВС котла.

6.7. Порядок включения котла с газовым блоком 630 EUROSIT (рис. 2):


ЗАПРЕЩАЕТСЯ понижать давление газа на сопла горелки ниже 3,5 мБар (35 мм. вод. ст.). Понижение давления ниже предельно допустимого ведет к проскоку пламени и преждевременному разрушению горелочных труб. Гарантийные обязательства не распространяются на выход котла из строя по вышеуказанной причине.

– проверить наличие тяги в топке котла, для чего поднести полоску бумаги к смотровому окну на фронтальном листе ГГУ. Бумага должна притягиваться к смотровому окну;

– открыть газовый кран на газопроводе;

- установить ручку газового блока в положение «Отключено» (см. рис.3);
- повернуть ручку газового блока против часовой стрелки в положение «Розжиг»;
- нажать на ручку до упора и, удерживая её, произвести 2-3 нажатия на кнопку пьезорозжига. Допускается розжиг производить спичкой через смотровое окно;
- проконтролировать наличие пламени на запальнике и через 20...30 сек. отпустить ручку газового блока. Запальник должен работать устойчиво;
- повернуть ручку газового блока против часовой стрелки на отметку «7» и проконтролировать включение основных горелок. Розжиг должен происходить без

Рисунок 2 - Особенности котлов BURAN КСГ(КСГВ) с газовым блоком 630 EUROSIT



Модели котлов

BURAN КСГ - 7,5 В /10 В /12,5 В /16 В

BURAN КСГВ - 12,5 В /16 В

(Дверца не показана)


хлопка, пламя должно распространяться по всей поверхности горелочных труб;

– проверить наличие тяги в топке при работающем котле и отсутствие выхода продуктов сгорания в помещение;

– установить желаемую температуру нагрева положением ручки газового блока на отметки от «1» (50град.) до «7» (90град.).

ВНИМАНИЕ! Для повторного розжига котла с газовым блоком 630 EUROSIT необходимо установить ручку в положение «Отключено» (см. рис.3), а только затем повернуть ручку газового блока в положение «Розжиг».

Рисунок 3 - Элементы управления на газовом блоке 630 EUROSIT



6.8. Порядок включения котла с газовым блоком 710 MINISIT (рис.4):

ЗАПРЕЩАЕТСЯ понижать давление газа на сопла горелки ниже 3,5 мБар (35 мм. вод. ст.). Понижение давления ниже предельно допустимого ведет к проскоку пламени и преждевременному разрушению горелочных труб. Гарантийные обязательства не распространяются на выход котла из строя по вышеуказанной причине.

– проверить наличие тяги в топке котла, для чего поднести полоску бумаги к смотровому окну на фронтальном листе ГГУ. Бумага должна притягиваться к смотровому окну;

– открыть газовый кран на газопроводе;

– установить ручку задания температуры по часовой стрелке в положение «Отключено» (см. рис.5);

– нажать на кнопку «Розжиг» до упора и, удерживая её, произвести 2-3 нажатия на кнопку пьезорозжига. Допускается розжиг производить спичкой через смотровое окно;

- проконтролировать наличие пламени на запальнике и через 20...30 сек. отпустить кнопку «Розжиг». Запальник должен работать устойчиво;
- повернуть ручку задания температуры на отметку «7» и проконтролировать включение основных горелок. Розжиг должен происходить без хлопка, пламя должно распространяться по всей поверхности горелочных труб;
- проверить наличие тяги в топке при работающем котле и отсутствие выхода продуктов сгорания в помещение;
- установить желаемую температуру нагрева положением ручки газового блока на отметки от «1»(50град.) до «7»(90град.).

Рисунок 4 - Особенности котлов BURAN КСГ(КСГВ) с газовым блоком 710 MINISIT





Рисунок 5 - Элементы управления на газовом блоке 710 MINISIT



6.9. Порядок включения котла с газовым блоком 820 NOVA MV (рис.6):

ЗАПРЕЩАЕТСЯ понижать давление газа на сопла горелки ниже 3,5 мБар (35 мм. вод. ст.). Понижение давления ниже предельно допустимого ведет к проскоку пламени и преждевременному разрушению горелочных труб. Гарантийные обязательства не распространяются на выход котла из строя по вышеуказанной причине.

– проверить наличие тяги в топке котла, для чего поднести полоску бумаги к смотровому окну на фронтальном листе ГГУ. Бумага должна притягиваться к смотровому окну;

– открыть газовый кран на газопроводе;

– установить ручку газового блока в положение «Отключено» (см. рис.7);

– повернуть ручку газового блока против часовой стрелки в положение «Розжиг»;

– нажать на ручку до упора и, удерживая её, произвести 2-3 нажатия на кнопку пьезорозжига. Допускается розжиг производить спичкой через смотровое окно;

– проконтролировать наличие пламени на запальнике и через 20...30 сек. отпустить ручку газового блока. Запальник должен работать устойчиво;

– повернуть ручку газового блока против часовой стрелки в положение «Включено» и проконтролировать включение основных горелок. Розжиг должен происходить без хлопка, пламя должно распространяться по всей поверхности горелочных труб;

– проверить наличие тяги в топке при работающем котле и отсутствие выхода продуктов сгорания в помещение;

– установить желаемую температуру нагрева положением ручки термостата.

Рисунок 6 - Особенности котлов BURAN КСГ с газовым блоком 820 NOVA MV





Рисунок 7 - Элементы управления на газовом блоке 820 NOVA MV

6.10. Порядок включения котла с газовым блоком автоматики САБК-АТ (рис.8):

ЗАПРЕЩАЕТСЯ понижать давление газа на сопла горелки ниже 3,5 мБар (35 мм. вод. ст.). Понижение давления ниже предельно допустимого ведет к проскоку пламени и преждевременному разрушению горелочных труб. Гарантийные обязательства не распространяются на выход котла из строя по вышеуказанной причине.

– проверить наличие тяги в топке котла, для чего поднести полоску бумаги к смотровому окну на фронтальном листе ГГУ. Бумага должна притягиваться к смотровому окну;

– открыть газовый кран на газопроводе;

– установить ручку газового блока (см. рис. 9) в положение «Розжиг»;

– нажать пусковую кнопку (6) на газовом блоке и подождать не менее 10 сек. (пока давлением газа не будет вытеснен воздух из магистрали запальной горелки), и зажечь запальную горелку нажав 2-3 раза на кнопку пьезорозжига (11). Допускается розжиг производить спичкой через смотровое окно;

– удерживать пусковую кнопку 20...30 сек нажатой до упора, пока прогреется термopара и клапан будет удерживаться в открытом положении магнитной пробкой. Отпустить пусковую кнопку – запальная горелка должна устойчиво гореть;

– повернуть ручку газового блока против часовой стрелки на отметку «7» и проконтролировать включение основной горелки. Розжиг должен происходить без хлопка, пламя должно распространиться по всей поверхности горелок;


– проверить наличие тяги в топке при работающем котле и отсутствие выхода продуктов сгорания в помещение;

– установить температуру нагрева положением ручки газового блока на отметки от «1» (50 град.) до «7» (90 град.);

– при установке ручки в положение «Розжиг» котел будет работать только на запальной горелке.


Рисунок 8 - Особенности котлов BURAN КСГ(КСГВ) с газовым блоком САБК-АТ

1 – датчик тяги,
2 – теплообменник,
3 – газогорелочное устройство ГГУ,
4 – газовый блок автоматики САБК-АТ,
5 – заглушка регулировочного винта запальной горелки,
6 – кнопка «ПУСК»,
7 – ручка задания температуры,
8 – приборная панель котла
9 – штуцер замера давления на выходе из газового блока,
10 – регулировочный винт выходного давления газа,
11 – кнопка пьезорозжига,
12 – штуцер замера давления на входе в газовый блок.



Модели котлов BURAN КСГ-7,5 В/10 В/12,5 В/16 В/20 В (САБК-АТ) BURAN КСГВ-12,5 В/16 В/20 В с блоком (САБК-АТ). (Дверца не показана)

Рисунок 9 - Элементы управления на газовом блоке автоматики САБК-АТ



6.11. Порядок включения котла с газовым блоком автоматики САБК-ТР (рис.10):

ЗАПРЕЩАЕТСЯ понижать давление газа на сопла горелки ниже 3,5 мБар (35 мм. вод. ст.). Понижение давления ниже предельно допустимого ведет к проскоку пламени и преждевременному разрушению горелочных труб. Гарантийные обязательства не распространяются на выход котла из строя по вышеуказанной причине.

- проверить наличие тяги в топке котла, для чего поднести полоску бумаги к смотровому окну на фронтальном листе ГГУ. Бумага должна притягиваться к смотровому окну;

- открыть газовый кран на газопроводе;

- установить ручку газового блока (см. рис. 11) в положение «Отключено»;

- нажать пусковую кнопку (6) на газовом блоке и подождать не менее 5 сек. (пока давлением газа не будет вытеснен воздух из магистрали запальной горелки), и зажечь запальную горелку нажав 2-3 раза на кнопку пьезорозжига (11). Допускается розжиг производить спичкой через смотровое окно;

- удерживать пусковую кнопку 20...30 сек нажатой до упора, пока прогреется термопара и клапан будет удерживаться в открытом положении магнитной пробкой. Отпустить пусковую кнопку – запальная горелка должна устойчиво гореть;

- повернуть ручку газового блока против часовой стрелки в положение максимальной температуры и проконтролировать включение основной горелки. Розжиг должен происходить без хлопка, пламя должно распространиться по всей поверхности горелок;


- проверить наличие тяги в топке при работающем котле и отсутствие выхода продуктов сгорания в помещение;

- установить температуру нагрева положением ручки газового блока;

- при установке ручки в положение «Отключено» котел будет работать только на запальной горелке.


Рисунок 10 - Особенности котлов BURAN КСГ(КСГВ) с газовым блоком САБК-ТР

- 1 – датчик тяги,
- 2 – теплообменник,
- 3 – газогорелочное устройство ГГУ,
- 4 – газовый блок автоматики САБК-Т,
- 5 – заглушка регулировочного винта запальной горелки,
- 6 – кнопка «ПУСК»,
- 7 – ручка задания температуры,
- 8 – приборная панель котла
- 10 – регулировочный винт выходного давления газа,
- 11 – кнопка пьезорозжига,
- 12 – штуцер замера давления на входе в газовый блок.



**Модели котлов BURAN КСГ-25 Е
30 В/35 В/40 В (САБК-ТР)
BURAN КСГВ-25 В (САБК-ТР)
(Дверца не показана)**

Рисунок 11 - Элементы управления на газовом блоке автоматики САБК-ТР



7. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

7.1. В помещении котельной должна быть температура не ниже 5°C. Объем помещения котельной должен быть больше или равен 8 м³. Между облицовкой котла и стенками из горючих материалов необходимо выдерживать размеры не менее указанных:

- | | |
|---------------------|-------------|
| – от боковых стенок | – 150 мм; |
| – от дымохода | – 150 мм; |
| – сверху | – 700 мм; |
| – спереди | – 1 000 мм. |

7.2. При подготовке помещения для котельной необходимо предусмотреть подачу необходимого количества воздуха для горения и вентиляции. Если котел расположен в герметичном помещении, то в стене необходимо предусмотреть два отверстия (проёма):

- приточное, около пола;
- вытяжное, около потолка.

Площадь отверстий проемов выбирается из расчета 1 см² на каждые 225 Вт мощности всех устройств в котельной, работающих на газе.

7.3. Котел работает при естественной тяге, создаваемой дымовой трубой за счет разницы холодного и нагретого воздуха, поэтому устройство дымовой трубы должно отвечать следующим требованиям (см. рис.12, рис.13):

- иметь хорошую теплоизоляцию, особенно обратить внимание на теплоизоляцию оголовка для исключения обмерзания, т.к. при высоком КПД температура уходящих газов минимальна;

- внутренние стенки должны быть гладкими;

- площадь сечения дымохода должна быть выполнена из расчета диаметра дымовой трубы указанной в таблице 1, если сечение прямоугольной формы, то площадь рекомендуется увеличить на 30 %;

- высота трубы над крышей должна быть не менее размеров, указанных на рис. 12 обратите внимание на положение оголовка трубы с несколькими каналами относительно конька крыши;

- вытяжная труба должна иметь максимально возможный ровный вертикальный участок от котла, по возможности следует избегать большой длины горизонтальных участков, не следует делать повороты трубы с малым радиусом изгиба или под прямым углом. Запрещается подключать котел к дымовой трубе камина.

7.4. Подключение газовой трубы от счётчика до котла должно быть выполнено в соответствии с проектом на внутренние газопроводы и обеспечивать расход газа согласно значению, указанному в таблице 1.

На входной газовой трубе в котельную должен быть установлен электромагнитный клапан с сигнализатором загазованности.

7.5. Присоединение котла к системе отопления производить посредством резьбовых муфт (угольников). Соединительные элементы трубопровода должны быть точно подогнаны к месту расположения штуцеров котла. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб элементов котла. Это может вызвать потерю герметичности корпуса, подводящих трубопроводов или поломку деталей.

7.6. При использовании гравитационной циркуляции теплоносителя (без циркуляционного насоса) котел рекомендуется установить ниже нагревательных приборов по схеме, приведённой на рис.15.

В системе отопления горизонтальные участки трубопроводов от расширительного бачка выполнять с уклоном не менее 5 мм на 1 м в сторону нагревательных приборов и от нагревательных приборов к котлу.

7.7. Разводку системы отопления выполнять из водопроводных труб, соединение труб может производиться на резьбе и сварке. При монтаже сваркой оставлять минимум резьбовых соединений для возможности подсоединения (отсоединения) котла.

7.8. Расширительный бачок устанавливают в верхней части системы отопления, желательно в отапливаемом помещении. При установке бачка в неотапливаемом помещении во избежание замерзания теплоносителя в нём, трубопровод, бачок, и сливную трубу необходимо тщательно утеплить.

7.9. Присоединение котла к закрытой системе отопления с байпасной линией рециркуляции, автоматическим трехходовым клапаном для быстрого прогрева теплоносителя в водяной рубашке котла в целях исключения образования конденсата приведено на рис.16.

7.10. При использовании принудительной циркуляции теплоносителя необходимо предусмотреть в системе отопления установку манометра для контроля давления теплоносителя и предохранительного сбросного клапана на давление 3 кгс/см², присоединённого к сливу в канализацию, с разрывом струи.

7.11. Для исключения конденсатообразования на стенках котла, в системе отопления организуют байпасную линию с автоматическим трехходовым

клапаном для малого круга циркуляции (см. рис.16), обеспечивающим быстрый нагрев теплоносителя выше температуры, исключающей конденсатообразование (более 50°C). Это снижает засаживание топки и коррозионные процессы металла топки.

Входы 1 и 3 трёхходового крана всегда открыты, позволяя циркулировать теплоносителю по малому кругу и обеспечивая высокую температуру теплоносителя на входе в котел.

7.12. Включение насоса на минимальном расходе допускается только после разогрева котла до 60°C. При подборе характеристик циркуляционного насоса рекомендуется минимальный порог скорости теплоносителя принимать в пределах 0,2 - 0,25 м/с. Верхний порог скорости теплоносителя находится в диапазоне 0,6 - 1,5 м/с. Соблюдение скорости в данном диапазоне, позволяет избегать гидравлических шумов в трубопроводах. Оптимальный диапазон скорости 0,3 - 0,7 м/с.

Оптимальные параметры закрытой системы отопления для котлов указаны в таблице 3.

Таблица 3

Наименование параметра	Норма для котла										
	BURAN KCF-7,5 B	BURAN KCF-10 B	BURAN KCF(KCFB)-2,5 B	BURAN KCF(KCFB)-16 B	BURAN KCF(KCFB)-20 B	BURAN KCF(KCFB)-25 B	BURAN KCF-30 B	BURAN KCF-35 B	BURAN KCF-40 B	BURAN KCF-50 B	BURAN KCF-60 B
1. Объем теплоносителя (воды) в системе отопления, не более, л	120	150	180	240	300	350	400	520	600	750	900
2. Объем расширительного бачка, не менее, л	8	10	12	14	18	22	25	35	42	50	60
3. Рекомендуемая производительность циркуляционного насоса, м³/час	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,2	3,2	3,8	4,5	5,5

7.13. После монтажа котла к системе отопления и газопроводу, последние должны быть проверены на герметичность и плотность.

7.14. Обнаруженные при проверке утечки газа или воды устраните до включения котла.

7.15. После проверки котла и системы отопления на герметичность, необходимо проверить работу автоматических и блокирующих элементов.

7.16. Внимание! Во избежание образования накипи на внутренних стенках теплообменника котла, которая приводит к ухудшению теплообмена, снижению КПД, шуму при работе, а также сокращению срока службы и выходу из строя, категорически запрещается:

- отбирать воду из системы отопления на бытовые нужды;
- эксплуатировать систему отопления с негерметичными соединениями;
- производить заполнение системы отопления неподготовленной водой.


7.17. Качество воды для системы отопления должно отвечать параметрам раздела 10 «Водоподготовка и водно-химический режим» СНиП II-35-76 и удовлетворять следующим требованиям:

- карбонатная жёсткость не более 700 мкг·экв/кг;
- содержание растворённого кислорода не более 50 мкг/кг;
- содержание взвешенных веществ, не более 5 мг/кг;
- содержание свободной углекислоты не допускается;
- показатель Ph, не менее 7.

7.18. Присоединение котла КСГВ к системе горячего водоснабжения производить посредством резьбовых штуцеров G1/2 (см. рис.15). Соединительные муфты трубопровода должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров котла. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и сборочных единиц котла. Усилие натяга, передаваемое на сборочные единицы котла, может вызвать потерю герметичности теплообменника, подводящих трубопроводов или поломку деталей.

7.19. Внимание! При запуске котла в работу необходимо проверить соответствующие настройки в соответствии с табл. 1 и проверить работу аварийных датчиков. В случае необходимости, произвести настройку газового клапана (подробнее в п.10).

Рисунок 12 - Схема расположения дымовой трубы



А – положение оголовка дымохода относительно конька крыши;


Б – расположение дымовой трубы для котла, установленного в пристроенной котельной;

В – расположение многоканального дымохода относительно конька крыши:

1 – наилучшее; 2 – допустимое; 3 – нежелательное;


4 – весьма нежелательное; 5 – конёк крыши; 6 – зона ветрового подпора.

Рисунок 13 - Схема установки дымовой трубы с выводом через стену и с выводом через потолочное перекрытие




Необходимо применять трубы дымоудаления с теплоизоляционным слоем для исключения замерзания конденсата и образования ледяных закупорок.

Рисунок 14 - Рекомендуемая гидравлическая схема системы отопления с открытым расширительным баком без применения циркуляционного насоса




- 1 – сигнальная труба;
- 2 – расширительный бак;
- 3 – главный стояк;
- 4 – котел;
- 6 – грязесборник (фильтр);
- 7 – кран;
- 8 – радиатор;
- 9 – водопровод подпитки;
- 10 – сливная магистраль;
- 11 – трубопровод обратной воды.

Рисунок 15 - Рекомендуемая гидравлическая схема системы отопления с циркуляционным насосом и схемой автоматического поддержания безопасной температуры (не более 60 град.С) в контуре горячего водоснабжения (с регулятором температуры) для котла КСГВ.




- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1 – главный стояк; | 11 – трубопровод обратной воды; |
| 2 – расширительный бак; | 12 – трубопровод водоснабжения; |
| 3 – котел; | 13 – обратный клапан; |
| 4 – запорный кран; | 14 – расширительный бак; |
| 5 – циркуляционный насос; | 15 – предохранительный клапан; |
| 6 – грязесборник (фильтр); | 16 – манометр; |
| 7 – запорный кран; | 17 – точка водоразбора; |
| 8 – радиатор; | 18 – сигнальная труба; |
| 9 – водопровод подпитки; | 19 – циркуляционный насос ГВС; |
| 10 – сливная магистраль; | 20 – термостатический смеситель. |

Рисунок 16 - Рекомендуемая гидравлическая закрытая схема системы отопления с байпасной линией рециркуляции, автоматическим трехходовым клапаном для прогрева теплоносителя в теплообменнике котла в целях исключения образования конденсата.



Позиции штуцеров автоматического трехходового клапана:

- 1 – штуцер к насосу;
- 2 – штуцер обратной линии системы отопления;
- 3 – штуцер линии байпаса;
- 4 – трубопровод подачи;
- 5 – котел;
- 6 – циркуляционный насос;
- 7 – грязесборник (фильтр);
- 8 – запорный кран;
- 9 – радиатор;
- 10 – водопровод подпитки;
- 11 – сливная магистраль;
- 12 – трубопровод обратной воды;
- 13 – автоматический клапан выпуска воздуха;
- 14 – предохранительный клапан группы безопасности;
- 15 – манометр группы безопасности;
- 16 – расширительный бак;
- 17 – малый круг рециркуляции;
- 18 – автоматический трехходовой клапан.



Устройство автоматического трехходового клапана

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА

8.1. Техническое обслуживание котла необходимо выполнять в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 “О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан” (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2009 г. 14788).

8.2. Техническое обслуживание и ремонт неисправного котла должен производиться только квалифицированными работниками эксплуатационной организации газового хозяйства или уполномоченными сервисными центрами.

ВНИМАНИЕ! Работы по техническому обслуживанию не являются гарантийными обязательствами производителя и производятся по договору, заключенному с обслуживающей организацией за счет пользователя.

Для обеспечения нормальной работы котла необходимо раз в год проводить техническое обслуживание.

8.3. Перед сезонным пуском котла в работу необходимо проверить жаровые трубы теплообменника котла на отсутствие сажи, для чего необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- отсоединить дымоход от котла;
- снять крышку облицовки;
- снять дымосборник, демонтировать из жаровых труб турбулизаторы;
- осмотреть их на отсутствие сажи, в случае необходимости, прочистить от сажи трубы;
- произвести монтаж элементов котла и дымохода.

8.4. Проверить состояние блока запальника, для чего необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- демонтировать подводящие элементы от газового блока до блока запальной горелки (трубку, термопару и провод пьезоэлемента);
- демонтировать блок запальника;
- вынуть и прочистить сопло в блоке запальника проволокой $\varnothing 0,3\text{мм}$;
- прочистить огневую зону на запальной горелке;
- через смотровое окошко и проём блока запальной горелки осмотреть целостность огневой поверхности основных горелок (при обнаружении разрушений основную горелку заменить), в случае необходимости, прочистить от сажи щели. Огневую (щелевую) поверхность основной горелки, сопло основных и запальной горелок рекомендуется прочищать не реже 1 раза в год;
- произвести монтаж блока запальной горелки и подводящих элементов от газового блока управления до блока запальной горелки.

8.5. Наблюдение за работой котла возлагается на владельца (пользователя), который обязан содержать его в чистоте и исправном состоянии. Соблюдение правил эксплуатации, бережное отношение к котлу позволяет обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию в пределах срока службы.

8.6. Перед началом отопительного сезона проводится проверка и чистка дымохода от сажи, проверяется отсутствие сажи в дымоотводящей трубе, пыли и мусора под котлом.

8.7. В процессе эксплуатации проверяется заполнение системы отопления теплоносителем по наличию теплоносителя в расширительном бачке. При необходимости производится доливка теплоносителя (подготовленной воды) в расширительный бачок.

8.8. Если котел останавливается на длительный срок, то рекомендуется отсоединить его от дымовой трубы, а в дымовую трубу установить заглушку.

8.9. Срок службы котла - 15 лет.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание!

При первоначальном пуске котла в работу возможно образование конденсата на стенках топки, если температура теплоносителя на входе в аппарат не превышает 50 °С.

Это не является браковочным признаком.

Работа циркуляционного насоса в системе отопления значительно увеличивает объем конденсата и продолжительность его образования. Только после разогрева котла до 60 °С допускается включение насоса на минимальном расходе.

9.1. ВНИМАНИЕ! Все выполняемые работы с газовым блоком при профилактическом осмотре (техническом обслуживании) или ремонте должны начинаться с контроля давления газа (НАПОРОМЕРОМ) до и после клапана (при работающем котле) – при необходимости давление отрегулировать – это исключает множество помех для нормального функционирования котла.

9.2. При обнаружении запаха газа необходимо обмылить все соединения газопровода, газового блока, проверить на отсутствие сажи в конвективном газоходе.

9.3. Перечень возможных неисправностей при работе котла и методы их устранения указаны в таблице 4.

Таблица 4 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

Выявленное замечание при работе котла	Возможная причина	Метод устранения
1. Не загорается пламя на запальной горелке:	1.1. Засорился жиклёр на запальной горелке:	Вынуть жиклёр. Очистить от грязи, сажи. Продуть. Установить на место.
	1.2. Утечка газа на соединениях трубки между запальной горелкой и газовым клапаном:	Обмылить соединения трубки в зоне соединения с запальной горелкой. При наличии утечки газа – открутить гайку, проверить наличие 2-х прокладок и подтянуть гайку на соединении.
	1.3. Отсутствует искрообразование:	1. Электрод пробивает на массу (трещина, скол в электроде). Заменить электрод. Запрещается затягивать гайку электрода ключом, только рукой до упора. 2. Кабель имеет повреждения. Заменить кабель. 3. Не работает пьезокнопка. Заменить.
	1.4. Неисправность газового клапана – клапан не открывается:	Заменить газовый клапан (при гарантийном ремонте) за счёт завода-производителя при отсутствии механических повреждений, не нарушенных пломбах, без следов коррозии и вскрытия сборочных узлов, наличии бирок и наличии дефектовочного Акта газового хозяйства или сервисного центра.
	1.5. В результате небрежного обращения сломана ручка терморегулятора для газового блока:	Нарушение правил эксплуатации. Заменить газовый клапан - за счёт владельца котла.
2. Загораются одновременно запальная и основные горелки:	При этом газовый клапан не срабатывает на отключение при заданных параметрах:	Заменить газовый блок (при гарантийном ремонте) за счёт завода – производителя при отсутствии механических повреждений, не нарушенных пломбах, без следов коррозии, наличии ярлыков и бирок и наличии дефектовочного Акта газового хозяйства или сервисного центра.

Выявленное замечание при работе котла	Возможная причина	Метод устранения
3. Гаснет пламя на запальной горелке при отпуске ручки:	3.1. Пламя запальной горелки не обогревает термопару:	1. Входное давление меньше 0,6 кПа. Обратиться в газовое хозяйство. 2. Засорилось сопло запальной горелки (жиклёр). Прочистить сопло. 3. Термопара находится не в зоне пламени запальной горелки. Отрегулировать положение термопары. 4. Ранний отпуск кнопки. Кнопку держать не менее 30 сек; 5. Отрегулировать расход газа на запальную горелку
	3.2. Отсутствие контакта на датчике тяги:	Отсоединить датчик и почистить контакты на термопаре, датчике. При необходимости - поджать контакты.
	3.4. Неисправен датчик тяги:	Отсоединить контакты от датчика и закоротить их между собой. Если факел запальной горелки не гаснет – значит заменить датчик. Внимание! В случае штатного срабатывания датчик тяги восстанавливается через 10 мин.
	3.5. Термопара вырабатывает недостаточную ЭДС:	Термопару заменить.
	3.6. Отсутствие контакта между термопарой и электромагнитом газового блока:	Зачистить контакт термопары. Внимание! Чрезмерное усилие при зажиме термопары ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Это может испортить изолирующую прокладку термопары. Накидную гайку термопары закручивать только рукой до упора, а затем подтягивается ключом на ¼ оборота.
	3.7. Термопара прогорела:	Термопара должна быть погружена в пламя запальника на 3-4мм. Заменить термопару.
	3.8. Неисправен магнитный блок газового клапана:	Заменить газовый клапан (при гарантийном ремонте) за счёт завода-производителя при отсутствии механических повреждений, не нарушенных пломб, без следов коррозии и вскрытия блока, наличии таблички и оформлении дефектовочного Акта газового хозяйства или сервисного центра.

Выявленное замечание при работе котла	Возможная причина	Метод устранения
4. При достижении температуры воды в котле 90° С автоматика не отключается:	В результате нарушения правил эксплуатации, монтажа, ремонта деформирован (раздавлен) термобаллон газового клапана:	Заменить газовый клапан за счёт владельца котла.
5. После непродолжительной работы котел отключается:	5.1.Срабатывание датчика тяги при недостаточной тяге в дымовой трубе:	Проверить тягу в зоне установки датчика тяги. Прочистить дымоход от сажи или обледенения внутреннего канала. Проверить геометрию канала дымохода на соответствие требования таблицы 1.
	5.2.Срабатывание датчика пламени при недостаточной тяге в топке котла:	Нужно проверить тягу в зоне смотрового отверстия. Прочистить газоходную часть котла от сажи.
6. Котёл не набирает заданную температуру:	6.1.Проблемы с давлением газа:	Проверить давление газа до и после газового клапана (при работающем котле).
	6.2.Неправильно подобрана «рабочая точка» насоса:	Если в системе отопления стоит насос – уменьшить скорость циркуляции теплоносителя.
	6.3.Недостаточный расход газа в следствии засорение проходного сечения:	Устранить мусор в газовом клапане или соплах горелки.
	6.4. Потери тепла между котлом и системой отопления:	Утеплить участки системы отопления, не влияющие на нагрев помещений.
	6.5. Система отопления не соответствует мощности котла:	Доработать систему отопления. Теоретически 1кВт на 10л теплоносителя (максимум 12-13л).
7. Нестабильное пламя запальной и основных горелок:	7.1. Проблемы с давлением газа:	Проверить давление газа.
	7.2. Отсутствие правильного выхода дымовых газов:	1. Необходимо прочистить дымоход. 2. Необходимо прочистить каналы котла.
8. Котёл коптит:	Недостаточная тяга в топке котла:	1. Необходимо прочистить дымоход. 2. Необходимо прочистить каналы котла.

10. НАСТРОЙКА ГАЗОВОГО КЛАПАНА

ВНИМАНИЕ!

Настройка газового клапана должна производиться только специалистами газовой службы или сотрудниками Авторизованного Сервисного Центра SERVISGAZ, при наличии разрешающих документов на право проведения данных работ. Регулировочные винты на газовой автоматике зафиксированы фиксатором резьбы красного или синего цвета. Для проведения регулировки, фиксатор резьбы необходимо удалить.


10.1. Порядок настройки выходного давления на минимальном расходе:

- Снять кожух с газового клапана 630 EUROSIT (рис. 17) или удалить заглушку на кожухе в зоне ручки регулятора температуры с газового клапана 710 MiniSIT (рис.18).
- Подключить прибор для измерения давления с диапазоном 0...50 мбар (0...5000 Па) к штуцеру выходного давления (7) на газовом блоке 630 EUROSIT, к штуцеру (10) на газовом блоке 710 MINISIT.
- Вытащить термобаллон газового блока из котла и обеспечить его охлаждение до 20 - 30 град.С
- Запустить котел в работу
- Медленно повернуть ручку управления (4) по часовой стрелке в положение минимальной мощности (близко к положению выключения основной горелки) и в этом положении минимального расхода контролировать давление газа на выходе, которое должно быть не менее 3,5 мбар (350 Па). При необходимости произвести корректировку. При повороте винта настройки (3) на 630 EUROSIT или (6) на 710 MiniSIT против часовой стрелки давление газа увеличивается.

10.2. Порядок настройки выходного давления на максимальном расходе:


- После проверки и настройки выходного давления при минимальном расходе, перевести ручку управления (4) в положение «7».
- Контролировать давление газа на выходе, которое должно быть в диапазоне 9 -10 мбар (900 - 1000 Па). При необходимости произвести корректировку. При повороте винта настройки (2) на 630 EUROSIT или винта под заглушкой (8) на 710 MiniSIT по часовой стрелке давление газа увеличивается.
- Установить кожух на газовый клапан 630 EUROSIT или установить заглушку на кожух в зоне ручки регулятора температуры с газового клапана 710 MiniSIT.

Рисунок 17 - Элементы регулировки газового клапана 630 EUROSIT



- 2 – винт настройки максимального расхода газа;
- 3 – винт настройки минимального расхода газа;
- 4 – ручка управления температурой;
- 7 – штуцер для измерения выходного давления газа.

Рисунок 18 - Элементы регулировки газового клапана 710 MINISIT



- 4 – ручка управления температурой;
- 6 – винт настройки минимального расхода газа;
- 8 – винт настройки максимального расхода газа;
- 10 – штуцер для измерения выходного давления газа.

11. ПЕРЕВОД КОТЛА ДЛЯ РАБОТЫ НА СЖИЖЕННОМ УГЛЕВОДОРОДНОМ ГАЗЕ (СУГ)

11.1. ВНИМАНИЕ! Перевод котла для работы на СУГ могут производить только специалисты газовой службы или сотрудники Авторизованного Сервисного Центра SERVISGAZ, при наличии разрешающих документов на право проведения данных работ. Эта работа выполняется на возмездной основе.

11.2. Комплект узлов для работы котла на СУГ не входит в стоимость поставки и приобретается потребителем дополнительно.

11.3. Давление СУГ перед котлом:

- номинальное – 2940 Па,
- минимальное – 1960 Па,
- максимальное – 3528 Па.

11.4. Порядок доработки котла:

- убедиться в наличии комплекта для работы на СУГ;
- отсоединить коллектор вместе с газовым блоком от панели газогорелочного устройства, отсоединить трубку запальника;
- произвести замену сопел коллектора. Для герметизации соединений сопел с коллектором необходимо применять грунт на масляной основе типа ГФ-021 (в комплект поставки не входит);
- произвести установку коллектора с газовым блоком на панель газогорелочного устройства;
- изменить настройку регулятора давления газа в составе газового блока. Регулировочный винт необходимо вернуть на 5...6 оборотов;
- при первом включении аппарата в работу провести проверку герметичности газовых соединений обмыливанием;
- проконтролировать давления на выходе из газового блока, которое должно быть для СУГ не менее 2500 Па (250 мм вод.ст.).

11.5. ВНИМАНИЕ! Сжиженные углеводородные газы СУГ тяжелее воздуха и могут скапливаться в нишах, подвальных и полуподвальных помещениях с образованием **ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ.**

11.6. ПРИ РАБОТЕ КОТЛОВ НА СУГ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ «МДС 40-2.2000 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ)» и требования Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 “О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст.

3635 разработан «ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ). Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2009 г. 14788.

12. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

12.1. Котлы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя согласно требованиям ГОСТ 20548-87. Резьбовые отверстия присоединительных патрубков системы отопления и газовой системы защищены от засорения пластиковыми транспортировочными заглушками.

12.2. Котлы транспортируют только в рабочем положении в 1-2 яруса, причём не допускается встряхивание и кантовка котлов. При транспортировке предусмотреть надёжное закрепление котла от горизонтальных перемещений.

12.3. Котлы должны храниться в упакованном виде, в закрытых сухих складских помещениях с температурой воздуха не ниже +5 °С в 1-2 яруса по высоте. Группа условий хранения 4 по ГОСТ 15150-93.

12.4. Котлы транспортируются автомобильным, железнодорожным, водным транспортом по группе условий транспортирования С ГОСТ 23170-78 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте конкретного типа.

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

13.1. Особых требований к утилизации не предъявляется, за исключением соблюдения правил, норм и техники безопасности.

13.2. Перед утилизацией котла необходимо отключить его от подведённых внешних коммуникаций:

- системы отопления, предварительно слив теплоноситель из всех приборов;
- газопровода, предварительно закрыв кран на опуске к котлу.

13.3. Утилизации подлежат:

- детали газового тракта из цветных металлов (сопла, газовый блок, датчики безопасности, основные и запальная горелки);
- корпус котла, детали из чёрных металлов отправить в переплавку;
- теплоизоляцию – в отходы, не подлежащие переработке.

13.4. После отключения от внешних коммуникаций котел не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел напольный стальной газовый отопительный
BURAN КСГ _____ BURAN КСГВ _____
соответствует ТУ 4931-001-25331063-96 и признан годным к эксплуатации.

Подпись _____

Штамп ОТК.

Дата _____

ООО «СЕРВИСГАЗ»
432072, Россия, г. Ульяновск, 10-й проезд Инженерный, 14
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
8 (800) 333 00 82
МЕЖДУГОРОДНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО
www.kotel-buran.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features approximately 20 horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting practice. The paper is otherwise blank, with no margins, text, or other markings.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ПРОИЗВЕДЕНО ООО «СЕРВИСГАЗ»
432072, Россия, г. Ульяновск, 10-й проезд Инженерный, 14



ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Тел: 8 (800) 333 00 82
МЕЖДУГОРОДНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО
www.kotel-buran.ru